

Budzik Snajpera – dodatkowe funkcje



1. Jak korzystać z wejścia Micro USB?

W celu zasilania budzika, użyj wejścia micro USB i podłącz go do komputera lub zasilacza. Ekran budzika będzie stale podświetlony (przy zasilaniu bateriami ekran jest podświetlany na 30 sekund).

Do zestawu nie jest dołączony kabel microUSB.

2. Jak zmienić dźwięk budzika?

Budzik daje możliwość ustawienia domyślnego dźwięku lub nagrania własnego alarmu. Aby zmienić tryb, musisz jednak odciąć zasilanie (wyjąć baterie lub odłączyć USB) na co najmniej 10 sekund. **Jeśli nie wykonasz tej czynności, tryb alarmu się nie zmieni.**

Po upływie 10 sekund ustaw przełącznik na wybranym trybie:

- ustaw przełącznik na pozycji A, by wybrać domyślny dźwięk alarmu
- ustaw przełącznik na stronie B, by wybrać samodzielnie nagrany dźwięk alarmu

Po wykonaniu powyższych czynności, możesz znów włączyć zasilanie budzika.

Budzik Snajpera – dodatkowe funkcje



1. Jak korzystać z wejścia Micro USB?

W celu zasilania budzika, użyj wejścia micro USB i podłącz go do komputera lub zasilacza. Ekran budzika będzie stale podświetlony (przy zasilaniu bateriami ekran jest podświetlany na 30 sekund).

Do zestawu nie jest dołączony kabel microUSB.

2. Jak zmienić dźwięk budzika?

Budzik daje możliwość ustawienia domyślnego dźwięku lub nagrania własnego alarmu. Aby zmienić tryb, musisz jednak odciąć zasilanie (wyjąć baterie lub odłączyć USB) na co najmniej 10 sekund. **Jeśli nie wykonasz tej czynności, tryb alarmu się nie zmieni.**

Po upływie 10 sekund ustaw przełącznik na wybranym trybie:

- ustaw przełącznik na pozycji A, by wybrać domyślny dźwięk alarmu
- ustaw przełącznik na stronie B, by wybrać samodzielnie nagrany dźwięk alarmu

Po wykonaniu powyższych czynności, możesz znów włączyć zasilanie budzika.