

## Instrukcja obsługi – Szokująca muchołapka

### 1. Oznaczenia



### 2. Funkcje

- łapka na owady (3 diody LED w ręczce)
- latarka (7 diod LED)

### 3. Instrukcja

Naładuj urządzenie na 8-12 godzin przed użyciem. Odkręć dolną część łapki z latarką i podłącz wtyczkę do kontaktu. Po naładowaniu wkręć latarkę z powrotem do ręczki. Włącz urządzenie za pomocą przycisku, a następnie łap owady na siatkę.

Aby włączyć światło LED w górnej części ręczki, wciśnij odpowiedni włącznik znajdujący się z boku urządzenia. Diody LED ułatwią korzystanie z urządzenia w ciemności.

### 4. Uwagi

- Nie dotykać siatki, gdy urządzenie jest włączone.
- Nie dotykać wtyczki podczas używania latarki.
- Czyścić siatkę po każdym użyciu urządzenia.
- Nie używać wody ani wilgotnej szmatki. Może to spowodować zwarcie elektryczne.
- Wyłączać urządzenie, gdy nie jest używane.
- Zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
- Produkt nieodpowiedni dla osób poniżej 12 roku życia.